



DigiSafe Rosettenadapter

Der GEMINY Rosettenadapter wird verwendet, wenn man die vorhandenen Rund- oder Oval-Rosettenbohrung weiter verwenden möchte.

Hierbei werden die vorhandenen Rosetten, sowie Schrauben weiter in Kombination mit dem Rosettenadapter verwendet.

DigiSafe escutcheon adapter

The GEMINY rosette adapter is used if you want to continue using the existing round or oval rosette hole.

Here, the existing rosettes, as well as screws are used in combination with the rosette adapter.

