



DigiSafe Beschlagadapter

Der GEMINY DigiSafe Beschlagadapter wird verwendet, wenn die abzusichernde Tür bereits mit Bohrungen für ein Kurzschloß ausgestattet ist und keine weiteren Bohrungen gesetzt werden sollen. Der gewünschte DigiSafe kann einfach darauf montiert werden. Die Kombination ist dann wie ein normales Kurzschloß durch die vorhandenen Bohrungen zu befestigen.

DigiSafe fitting adapter

The GEMINY DigiSafe fitting adapter is used when the door is already equipped with holes for a short fitting and further drillings are unwanted. The desired DigiSafe can be easily mounted on it. The combination of them can now be mounted as a short fitting through the existing holes.

